



## **TUDOR START & STOP EFB** **LA BATERÍA START & STOP**

### **FICHA TÉCNICA**

<b>Referencia</b>	<b>Voltaje</b>	<b>Capacidad</b>	<b>Intensidad de arranque (CCA)</b>	<b>Polaridad</b>	<b>Terminales</b>	<b>Talón de sujeción</b>	<b>Longitud</b>	<b>Ancho</b>	<b>Altura</b>
TL600	12V	60 Ah	640 A (EN)	0	EN	B13	<b>242</b>	<b>175</b>	<b>190</b>
TL604	12V	60 Ah	520 A (EN)	0	EN	B0	<b>230</b>	<b>173</b>	<b>222</b>
TL652	12V	65 Ah	650 A (EN)	0	EN	B13	<b>278</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
TL700	12V	70 Ah	720 A (EN)	0	EN	B13	<b>278</b>	<b>175</b>	<b>190</b>
TL752	12V	75 Ah	730 A (EN)	0	EN	B13	<b>315</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
TL800	12V	80 Ah	720 A (EN)	0	EN	B13	<b>315</b>	<b>175</b>	<b>190</b>

**TUDOR**<sup>®</sup>  
B A T T E R I E S